

## Schéma de câblage 709-N2K NLP

### Câblage au Pigtail

| Broche | Couleur | Fonction                     |
|--------|---------|------------------------------|
| 1      | -       | -                            |
| 2      | Rouge   | +12V                         |
| 3      | Noir    | Mise à la terre              |
| 4      | Bleu    | Transmetteurs des Réservoirs |
| 5      | -       | -                            |
| 6      | -       | -                            |

### Moniteur

Connecteur  
NMEA à 4 broches

← Broche 1

### Brochage NMEA

| Broche | Description du signal |
|--------|-----------------------|
| 1      | +Tension              |
| 2      | CAN-Hi                |
| 3      | CAN-Lo                |
| 4      | -Tension              |

Fil rouge – entrée  
d'alimentation +12V  
vers le moniteur

Transmetteur - Bleu

Mise à la terre - Noire

Mise à la terre

Transmetteur  
d'eaux propres

Transmetteur  
d'eaux grises

Transmetteur  
d'eaux noires

Transmetteurs  
empilés

**⚠ AVERTISSEMENT:** Tous les circuits d'alimentation doivent être protégés par un fusible. Si le système n'en est pas équipé, il incombe à l'installateur d'en installer un dont le calibre est adapté à votre modèle.