


Schéma de câblage 709-2P

Câblage au Pigtail

Broche	Couleur	Fonction
1	Blanc	DEL de la pompe
2	-	-
3	Rouge	+12V
4	Noir	Mise à la terre
5	Bleu	Transmetteurs des Réservoirs
6	-	-

Fil blanc de la DEL de la pompe se connecte au côté 'pompe' de tous les interrupteurs

Fil rouge – entrée d'alimentation +12V vers le moniteur




Transmetteur - Bleu

Mise à la terre - Noire

Mise à la terre

Schéma de câblage interrupteur tripolaire



Transmetteur d'eaux propres

Transmetteur d'eaux grises

Transmetteurs empilés

⚠ AVERTISSEMENT: La câblage de la pompe doit être protégé par un fusible de 10 ampères. Si cela n'est pas fourni avec le système, l'installateur doit en installer un. L'interrupteur de la pompe est évalué pour un maximum de 10 ampères. L'utilisation d'un relais est requise si la pompe nécessite plus de 10 ampères.